



Manual de uso

F4 - 201



Manual de Uso – Transpaleteira Elétrica WPL-202

A F4 201 é uma transpaleteira elétrica compacta e moderna com baterias de íon-lítio plug-in/out, que oferece capacidade de carga de até 2.000 kg, alta manobrabilidade e desempenho ideal para operações logísticas intensas. Desenvolvida com foco em flexibilidade, economia operacional e produtividade.




Instruções de Segurança

Antes de utilizar a máquina, leia atentamente:

- Operação permitida somente por pessoas treinadas.
- Verifique o ambiente e evite inclinações acima de 8% com carga.
- Use os EPIs obrigatórios.
- Em emergências, acione o freio eletromagnético.
- Não opere em pisos com acúmulo de óleo ou água.

Carregamento da Bateria

- A F4 201 vem com duas baterias de 24V / 20Ah (íon-lítio).
- Opcional com até 4 baterias para operação contínua.
- Carregadores externos disponíveis: 24V - 5A ou 10A.
- Baterias removíveis com sistema plug & play, protegidas por tampa contra água.
- Indicador de carga e possibilidade de recarga rápida (zero manutenção).



Como operar?

- Ligue o equipamento após destravar o botão de emergência.
- Ajuste o timão ergonômico (altura de 750 mm a 1190 mm).
- Use o comando direcional para avançar, recuar, elevar e abaixar os garfos.
- Desative a operação ao carregar (por segurança).



Especificações Técnicas Resumidas

Parâmetro	Valor
Capacidade de carga	2.000 kg
Peso do equipamento	140 kg
Altura dos garfos (mín./máx.)	85 mm / 105 mm
Comprimento total	1.550 mm
Largura total	590 / 695 mm
Comprimento até garfos	400 mm
Raio de giro	1.360 mm
Velocidade (carga/vazio)	4,5 / 5 km/h
Inclinação máxima (c/ carga)	8% (16% sem carga)
Motorização	Motor BLDC 0,9 kW (tração)
Motor de elevação	0,7 kW
Bateria padrão	2x 24V / 20Ah (íon-lítio)
Nível de ruído	74 dB(A)



Suporte Técnico

Em caso de dúvidas, suporte ou peças de reposição,
entre em contato com a Supravel:



Diego@supravel.com.br



54 8432-8113



www.supravel.com.br